

Gebrauchsanweisung **INNEN**

1 Voraussetzung

Das OLIFLON - Marmorstein-Boden-System kann auf verschiedenen Untergründen verlegt werden. Fliesen, Beton, Estrich, Bitumen. u.a.
 Sind die Böden glasiert, z.B. Fliesen, dann empfiehlt es sich, sie vor dem Beschichten anzuschleifen.
 Zur optimalen Haftung müssen vor der Beschichtung jegliche Verunreinigungen von der Oberfläche entfernt und gründlichst abgesaugt werden.

2 2 K - Grundierung **OLIPOX EP 210**

Mit der 2-Komponenten-Grundierung sperren Sie den Untergrund vor Feuchtigkeit ab und schaffen somit die Grundlage für eine dauerhafte Verbindung der nachfolgenden Bodenbeschichtung. Die Auftragsmenge beträgt je nach Aufnahmefähigkeit des Untergrundes ca. 350 g / m².
 Die Trockenzeit hängt von der Umgebungstemperatur ab und beträgt unter Normalbedingungen ca. 12 Stunden.

3 2 K - Belags-Bindemittel **OLIPOX EP 220**



Schütten Sie die Menge an Marmorsteinchen (1 m²) in einen 40-ltr. Mörtelkübel und gießen Sie die komplette Menge an Bindemittel hinzu. Achten Sie beim Mischen darauf dass auch in den Ecken und den Randbereichen eine homogene Mischung entsteht. Um ein Gefühl für die Schichtdicke und die Auftragsmenge zu bekommen, ist es hilfreich, sich anfangs mit Kreide jeweils die Fläche von 1m² auf dem Boden anzuzeichnen.



Mit Hilfe einer Kelle geben Sie die fertig gemischten Steinchen auf die angezeichnete Fläche so dass Sie anschließend mit der Kelle die Fläche egalisieren, verdichten und glätten können. Achten Sie auf gleichmäßigen Druck und halten Sie die Glättkelle leicht angewinkelt. Auf diese Weise werden die Marmorsteine gut verpresst und optimal geglättet. **ACHTUNG:** Reinigen Sie die Glättkelle regelmäßig! Anhaftende Steinchen am Werkzeug mit Wasser und Spülmittel bzw. Spiritus entfernen. Kontrollieren Sie die Beschichtungsfläche im Gegenlicht auf Gleichmäßigkeit und Oberflächengüte. Nachbesserungen am nächsten Tag sind nicht möglich. Nach 12 Stunden ist die Fläche vorsichtig begehbar und nach 5-7 Tagen voll belastbar.

4 2 K - Kopfversiegelung **OLIPOX EP 230**

Im Innen-, Bad- und Küchenbereich (Nassbereiche) raten wir zu einer Kopfversiegelung.

Nach Aushärtung der Fläche nach ca. 24 Stunden wird das OLIFLON-Marmorstein-Boden-System mit einer kleinen, weichen Filzrolle systematisch "kreuzgängig" abzurollen. Dieser Arbeitsgang dient zum Porenverschluss sowie der mechanischen Verfestigung der Oberfläche. Verbrauch ca. 0,5 - 1,0 kg / m². Nach 24 Stunden ist die Fläche vorsichtig begehbar und nach 5-7 Tagen voll belastbar.

- Ziehen Sie die Beutelenden auseinander
- Entfernen Sie die Trennung
- Legen Sie den Beutel flach hin



2 K - Mischbeutel

- Vermischen Sie die Materialien miteinander
- Benutzen Sie dazu die Klemmschiene oder eine Mischwalze



- Schneiden Sie eine Ecke ab
- Schütten Sie den gesamten Inhalt gleichmäßig über die Marmorsteinchen



Alle Produkte sind sowohl im 1 K und 2 K Mischbeutel sowie im 10 KG - Plastikkeimer erhältlich.

Eimer

